

- schoonmaken van aanhangwagens

De aanhangwagen van buitenaf wassen:

gebruik algemene autowasmiddelen. Het verdient aanbeveling de werking van het middel op de aanhanger op een onopvallende plaats te controleren.

Binnen schoonmaken:

In het geval van roestvrij staal gebruikt u een sopje of afwasmiddel om het schoon te maken. Gebruik geen antibacteriële middelen met chloor of algemene schoonmaakmiddelen, bijvoorbeeld voor vloeren. Kan roestvorming veroorzaken.

Om roest te verwijderen gebruikt u een zure roestoplosser voor roestvrij staal.

Voor het onderhoud van RVS wordt gebruik gemaakt van reinigingsmiddelen bedoeld voor RVS.

WD40 of keukenontvetter werkt goed.

Aluminium vloeren wassen: gebruik neutrale middelen, aluminium kan oxideren en dof worden. Het zal niet schijnen. Dit is geen defect van de vloer, dit zijn de eigenschappen van aluminium.

Voordat u een nieuw product gebruikt, is het raadzaam om de werking ervan op een onopvallende plaats te testen.

- elektrische installatie

De aanhangwagen is voorzien van een 230 V installatie.

Beveiligd door een aardlekschakelaar. Elke dubbele stekkerdoos heeft een aparte zekering. (1 stopcontact - 1 lijn)

De gehele aansluitgroep heeft een vermogen van 3640W (3,6kW).

Het is verboden apparaten te gebruiken met een totaal vermogen van meer dan 3640W. Op hetzelfde moment, er bestaat gevaar voor kortsluiting en brand.

De externe aansluiting van de aanhanger is 16A, een standaardaansluiting voor caravans.

De aansluiting dient te gebeuren met 1 kabel met 16A stekkers.

Als de aanhangwagen meer aansluitgroepen heeft, bijvoorbeeld 3. Op dezelfde manier moet de aanhangwagen worden aangesloten op 3 onafhankelijke bronnen met aparte kabels, zonder aansluiting op verlengsnoeren of verzamelstekkers.

Indien mogelijk na voltooiing van de werkzaamheden alle zekeringen loskoppelen of de aanhangwagen volledig loskoppelen van de stroombron.

- water installatie

de waterinstallatie is aangesloten op 12V voeding.

De waterpomp is voorzien van een schakelaar. Schakel na beëindiging van de werkzaamheden de waterpomp uit. Het is een drukpomp die, wanneer ingeschakeld, een constante druk produceert. Als de slang onbeheerd wordt achtergelaten, blijft hij water pompen totdat de tank leeg is.

als de aanhanger buiten geparkeerd staat waar de temperatuur onder de 0 graden is.

Water moet uit het systeem worden gepompt als het bevriest en de pomp en slangen kan beschadigen.

Hoe je dat doet:

Trek de slang uit het waterreservoir.

Schroef de kraan los.

Wacht tot het water stopt met stromen.

U hoort de pomp, maar er stroomt geen water.

Er zit al lucht in de installatie, al het water is eruit gestroomd.

- gasinstallatie

Na voltooiing van de werkzaamheden moet de gasinstallatie worden uitgeschakeld. (Hoofdkraan van LPG-tank of alle propaantanks.)

Er werd gecontroleerd op de dichtheid van de gasinstallatie van de propaanfles of, als er sprake was van een LPG-installatie.

Controleer na elke aansluiting of verandering van het apparaat opnieuw de dichtheid.

Bij het gebruik van gasapparaten moet het deksel van de externe gaskast open zijn.

Het vervoeren van gasflessen in een externe gaskast is volgens de geldende regelgeving verboden. Bij gebruik in het wegverkeer moeten gasflessen in het voertuig worden vastgezet.

Lekkages moeten routinematig elk kwartaal worden gecontroleerd. Als de installatie over een manometer beschikt, sluit u na voltooiing van de werkzaamheden eenvoudigweg de hoofd-LPG-tank of alle propaancilinders. De meter op de manometer moet 5-6 aangeven. Als je de volgende dag terugkomt en de manometer nog steeds dezelfde stand aangeeft, is de installatie strak. Als de gasdruk in de installatie daalt, duidt dit op een lek in de installatie. Het moet onmiddellijk worden gevonden en gerepareerd.

Indien er oranje gaslangen in de installatie aanwezig zijn dienen deze iedere 2 jaar vervangen te worden. Op elke slang staat een productiedatum.

Het is mogelijk om de propaanreductie aan te passen. Om de vlam in horecaapparatuur te reguleren, kunt u de druk verhogen en verlagen. De regelklep bevindt zich op het gasreductiemiddel, schroef het plastic deksel los.

- afzuigkappen

Verwijder de filters en reinig de afzuigkap alleen als de motor uitgeschakeld is.

Er kunnen twee soorten kappen worden geïnstalleerd: gelast en gelijmd.

Gelaste kappen zijn vrijwel onderhoudsvrij; indien nodig mogen ze alleen van binnenuit worden gereinigd.

Gelijmde afzuigkappen moeten na het werk regelmatig worden schoongemaakt, vet dat binnenin achterblijft kan de lijm beschadigen en lekkages veroorzaken.

Ze zijn bovendien afgedicht met hitte- en vetbestendige siliconen.

Als er lekkages optreden, moeten deze grondig worden gereinigd, ontvet, oude siliconen worden verwijderd en opnieuw worden afgedicht met hitte- en vetbestendige siliconen.

Zorgvuldige verzorging van de afzuigkap garandeert een lang en probleemloos gebruik.